

IV. Wichtige Hinweise - Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung. Bei Anomalien verwenden Sie es nicht. - Blockieren Sie während des Saugens nicht die Lufteinlässe. Sorgen Sie für einen kontinuierlichen Luftstrom. - Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Überhitzung während des Betriebs schalten Sie das Gerät sofort aus. Warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es erneut verwenden. - Lassen Sie das Produkt während des Aufblasens nicht unbeaufsichtigt. - Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit, Staub oder Stößen. - Lagern Sie das Produkt nicht in extrem kalten oder heißen Umgebungen, da extreme Temperaturen die Lebensdauer des Produkts verkürzen können. - Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Putzmittel auf der Oberfläche des Produkts. - Entsorgen Sie das Produkt nicht im Feuer oder auf unsachgemäße Weise, da es eine integrierte Batterie enthält. - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. - Verwenden Sie nur ein Netzteil, das den Standards zum Laden entspricht. - Dieses Produkt sollte in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen -20°C und 50°C verwendet werden. - Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Sonne, hohen Temperaturen und Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. - Laden Sie das Produkt etwa zwei Stunden vor der ersten Verwendung auf und lagern Sie es nach jedem Gebrauch mit einer vollständigen Ladung. Laden Sie es alle drei Monate auf, um Batteriebeschädigungen zu vermeiden. - Nicht geeignet für Lebensmittelbeutel.	Manuel d'instructions - Port de charge USB Type-C - Interrupteur - Indicateur de batterie - Sortie d'air - Entrée d'air I. Instructions de charge Indicateur de batterie : L'état de la batterie est indiqué par 5 voyants LED, comme illustré dans le schéma 6. Indicateur de batterie faible : Lorsque le dernier voyant LED clignote, cela signifie que le produit doit être rechargé. Instructions de stockage : Si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le charger complètement avant de le ranger. De plus, rechargez le produit tous les 3 mois pour éviter d'endommager la batterie. II. Dépannage Problème : La pompe ne fonctionne pas. Cause : L'indicateur de batterie n'est pas allumé. Solution : Chargez le produit. Problème : Aspiration insuffisante. Cause : Obstructions ou mauvais positionnement. Solution : Retirez les obstructions des entrées d'air et repositionnez la pompe. III. Instructions d'utilisation Marche/Arrêt : Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer, appuyez à nouveau pour éteindre. Il est recommandé de charger complètement la pompe avant de l'utiliser pour des performances optimales. Fonction d'aspiration : Placez la buse de la pompe sur la valve du sac sous vide [voir schéma 7], puis allumez l'interrupteur pour commencer l'aspiration. Lorsque les vêtements ou couvertures dans le sac cessent de se comprimer [voir schéma 8], éteignez la pompe pour arrêter l'opération. Pour les sacs sous vide extra-larges, la pompe s'êteindra automatiquement. Laissez refroidir avant de redémarrer. Ne redémarrez pas immédiatement.	IV. Notes importantes - Avant l'utilisation, vérifiez le produit. En cas d'anomalies, ne l'utilisez pas. - Ne bloquez pas l'entrée d'air pendant l'aspiration. Assurez un flux d'air continu. - En cas de bruits inhabituels ou de surchauffe pendant le fonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil. Attendez qu'il refroidisse avant de le réutiliser. - Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant le gonflage. - Évitez l'exposition à l'humidité, à la poussière ou aux chocs. - Ne rangez pas le produit dans des environnements extrêmement froids ou chauds, car les températures extrêmes peuvent réduire la durée de vie du produit. - N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de détergents ou d'agents de nettoyage sur la surface du produit. - Ne jetez pas le produit au feu ou de manière inappropriée, car il contient une batterie intégrée. - Gardez hors de la portée des enfants. - Utilisez uniquement un adaptateur d'alimentation conforme aux normes pour la charge. - Ce produit doit être utilisé dans un environnement avec des températures comprises entre -20°C et 50°C. - Évitez le contact direct avec le soleil, les environnements à haute température et les liquides pour prévenir les courts-circuits. - Rechargez environ deux heures avant la première utilisation et stockez avec une charge complète après chaque utilisation. - Rechargez tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie. - Non adapté aux sacs de stockage alimentaire.
V. Garantiebedingungen Dieses Produkt unterliegt einer gesetzlichen Garantie von 24 Monaten, die in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 1999/44/EG (umgesetzt in nationales Recht in den einzelnen Mitgliedstaaten) gilt. Die Garantie deckt Konformitätsmängel ab, die innerhalb des Gültigkeitszeitraums festgestellt werden, und umfasst die Reparatur oder den Austausch, je nach Fall. Bewahren Sie zum Nachweis der Garantie den Kaufbeleg auf und wenden Sie sich an den autorisierten Händler oder Vertriebspartner. Die Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäßen		V. Politique de garantie Ce produit est couvert par une garantie légale de 24 mois, valide conformément à la Directive Européenne 1999/44/CE (transposée dans les lois nationales des États membres individuels). La garantie couvre les défauts de conformité constatés pendant la période de validité, prévoyant la réparation ou le remplacement selon le cas. Pour bénéficier de la garantie, conservez la preuve d'achat et contactez le revendeur ou distributeur autorisé. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte, l'usure normale ou des interventions non autorisées.